TOPOGRAFÍA AGRÍCOLA TOPOGRAFÍA Y GEODESIA

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

2024



Topografía agrícola

Guía de trabajos Prácticos. (2023). U.N.S.L.- F.I.C.A.- Depto. de ciencias Agropecuarias.

Autor: Virginia Scally

EQUIPO DOCENTE:

Profesor: Dr. Juan Cruz Colazo J.T.P.: Ing. Virginia Scally

Aux. 2ª: Srita. Victoria Malmoria.



Objetivos/Resultados del Aprendizaje:

Al finalizar este curso se espera que el estudiante sea capaz de:

- 1. Comprender los conceptos de mediciones lineales y angulares relacionados con el futuro desempeño profesional del Ingeniero Agrónomo.
- 2. Identificar la conveniencia del instrumental y método topográfico en función de la precisión necesaria.
- 3. Adquirir destrezas en el uso de instrumental y métodos topográficos.
- 4. Interpretar documentos cartográficos para la elaboración de cálculos plani-altimétricos.
- 5. Comprender la importancia de la información geo-espacial.
 - 6. Adquirir el lenguaje y habilidades compartidas con otras disciplinas para la resolución de problemas de naturaleza topográfica.

Plan de Trabajos Prácticos

TP N°1.PLANIMETRÍA - DISTANCIAS:

<u>Contenidos</u>: Medición de distancias lineales en forma directa e indirecta. Alineación de rectas, trazado de líneas paralelas y perpendiculares. Metodologías de medición e Instrumental adecuado a utilizar: cintas métricas, odómetro, escuadras ópticas.

Modalidad: A campo y en forma grupal.

<u>Evaluación:</u> A través de la asistencia y la correcta elaboración del trabajo práctico correspondiente mediante la plataforma Google Classroom.

<u>Método de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante:</u> Se elaborarán situaciones problemas que los alumnos deberán resolver utilizando: instrumental topográfico, los conceptos abordados en la clase teórico y la asistencia de los profesores. Se abordarán los objetivos 1, 2, 3 y 6.

TP N°2.PLANIMETRÍA - MEDICIONES ANGULARES

Contenidos: Medición de distancias angulares. Uso de brújula y teodolito.

Modalidad: A campo y en forma grupal.

<u>Evaluación:</u> A través de la asistencia y la correcta elaboración del trabajo práctico correspondiente mediante la plataforma Google Classroom.

<u>Método de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante:</u> Se elaborarán situaciones problemas que los alumnos deberán resolver utilizando: instrumental topográfico, los conceptos abordados en la clase teórico y la asistencia de los profesores. Se abordarán los objetivos 1, 2, 3 y 6.

TP N°3. ALTIMETRÍA. NIVELACIÓN SIMPLE

Contenidos: Nivelación trigonométrica y geométrica simple. Uso de teodolito y nivel de anteojo.

Modalidad: A campo y en forma grupal.

<u>Evaluación:</u> A través de la asistencia y la correcta elaboración del trabajo práctico correspondiente mediante la plataforma Google Classroom.

<u>Método de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante:</u> Se elaborarán situaciones problemas que los alumnos deberán resolver utilizando: instrumental topográfico, los conceptos abordados en la clase teórico y la asistencia de los profesores. Se abordarán los objetivos 1, 2, 3 y 6.



TP N°4. ALTIMETRÍA. NIVELACIÓN COMPUESTA

<u>Contenidos:</u> Nivelación geométrica compuesta. Uso nivel de anteojo y construcción de perfiles de nivelación.

Modalidad: A campo y en forma grupal.

<u>Evaluación:</u> A través de la asistencia y la correcta elaboración del trabajo práctico correspondiente mediante la plataforma Google Classroom.

Método de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante: Se elaborarán situaciones problemas que los alumnos deberán resolver utilizando: instrumental topográfico, los conceptos abordados en la clase teórico y la asistencia de los profesores. Se abordarán los objetivos 1, 2, 3 y 6.

TP N°5. TAQUIMETRIA.

Contenidos: Taquimetría. Uso de estación total.

Modalidad: A campo y en forma grupal.

<u>Evaluación:</u> A través de la asistencia y la correcta elaboración del trabajo práctico correspondiente mediante la plataforma Google Classroom.

Método de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante: Se elaborarán situaciones problemas que los alumnos deberán resolver utilizando: instrumental topográfico, los conceptos abordados en la clase teórico y la asistencia de los profesores. Se abordarán los objetivos 1, 2, 3 y 6.

TP N°6. CARTOGRAFÍA

Contenidos: Documentos cartográficos. Uso de cartas topográficas.

Modalidad: En Aula y en forma grupal.

<u>Evaluación:</u> A través de la asistencia y la correcta elaboración del trabajo práctico correspondiente mediante la plataforma Google Classroom.

Método de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante: Se elaborarán situaciones problemas que los alumnos deberán resolver utilizando: cartas topográficas, los conceptos abordados en la clase teórico y la asistencia de los profesores. Se abordarán los objetivos 4 y 6.

TP N° 7. REPRESENTACIONES DEL RELIEVE

Contenidos: Curvas de nivel. Uso de cartas topográficas.

Modalidad: En Aula y en forma grupal.

<u>Evaluación:</u> A través de la asistencia y la correcta elaboración del trabajo práctico correspondiente mediante la plataforma Google Classroom.

Método de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante: Se elaborarán situaciones problemas que los alumnos deberán resolver utilizando: cartas topográficas, los conceptos abordados en la clase teórico y la asistencia de los profesores. Se abordarán los objetivos 4 y 6.

TP N° 8. GNSS.

<u>Contenidos:</u> GNSS e Introducción a la información geoespacial.

Modalidad: A campo y en aula en forma grupal.

<u>Evaluación:</u> A través de la asistencia y la correcta elaboración del trabajo práctico correspondiente mediante la plataforma Google Classroom.

Método de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante: Se elaborarán situaciones problemas que los alumnos deberán resolver utilizando: receptores GNSS, programas de análisis de información geo-espacial, los conceptos abordados en la clase teórico y la asistencia de los profesores. Se abordarán los objetivos 5 y 6.



TP N°1.PLANIMETRÍA: DISTANCIAS – ALINEACIONES- PERPENDICULARES:

El trabajo práctico consta de tres ejercicios. Su evaluación consiste en aprobar las respuestas solicitadas para cada ejercicio. Plazo de entrega de las actividades: 1 semana posterior a la fecha de realización del TP.

EJERCICIO 1: Determinación de la longitud media del paso del paso propio. Medición a pasos simples.

OBJETIVO:

• Desarrollar habilidades y destrezas en la aplicación de la metodología de medición a pasos simples para determinar la longitud media de su paso.

CONSIGNA:

Medir una distancia de longitud conocida aplicando el método de medición directa de distancias con el fin de obtener la longitud media del paso de cada estudiante.

INSTRUMENTAL:

- Cinta métrica u odómetro.
- Jalones o estacas.
- Maza.

PROCEDIMIENTO:

- 1. Alejarse algunos metros previos al extremo de inicio. Comenzar a caminar con la marcha normal.
- 2. Recorrer la distancia marcada, caminando a paso regular, de ida y de vuelta. Para cada recorrido registrar la cantidad de pasos. Sacar su promedio.
- 3. Completar la planilla. Determinar la longitud del paso en metros.

Distancia (D)= 100 metros								
N° de OPERACIÓN	CANTIDAD DE PASOS (ejemplo)	CANTIDAD DE PASOS PROPIOS						
1 (ida)	128							
2 (vuelta)	129							
Total, de pasos	257							
Promedio	=257/2 = 128.5							
Longitud del paso simple (m)	= 100m/ 128,5 p =1,28 m/p							

Ejercicio 2: Medición del perímetro de una parcela.

OBJETIVOS:

- Desarrollar habilidad en la aplicación de las distintas metodologías de medición de distancias.
- Comparar los distintos métodos de medición según su aptitud de acuerdo al objetivo de medición.



CONSIGNA:

Determinar el perímetro de una parcela, utilizando los métodos de medición: a pasos simples, con cinta y con odómetro. Comparar resultados y elaborar conclusiones acerca de la metodología utilizada vs. precisión.

METODOLOGÍA:

- 1. De acuerdo al grupo asignado, delimite los lados de la parcela a medir utilizando estacas.
- 2. Realice un croquis de la parcela señalada. Registre la misma información que crea pertinente para su localización. (Ubicación respecto a puntos cardinales, distancia entre puntos, obstáculos si los hubiere, etc.)
- 3. Mida cada lado con los métodos expeditivos (a pasos y con odómetro) y con un método de precisión (cinta). Registre en la planilla adjunta.
- 4. Realice los cálculos necesarios para determinar las distancias dentro de la tolerancia solicitada. Dato: para el cálculo de tolerancias para la medición lineal directa para mediciones rurales en condiciones favorables y/o desfavorables utilizaremos T= 0,30 m $\sqrt{L(km)}$
- 5. Realice la comparación entre los resultados obtenidos y elabore una conclusión, considerando metodología utilizada y precisión.

	RESULTADOS								
LADO MEDIDO: (m)	MEDICIÓN CON CINTA (m)	MEDICIÓN CON ODÓMETRO (m)	MEDICIÓN CON PASOS (m)						
PERÍMETRO (m)									
CONCLUSIONES:									



Procedimiento por método de medición:

1. **Medición con cinta métrica**: Determinación de la longitud de cada lado de un perímetro utilizando cinta métrica. La precisión del método es del orden del milímetro.

Instrumental:

- Cinta métrica.
- Jalones o estacas.
- Maza.

Procedimiento:

- 1. Ubicar en cada vértice de la parcela jalones o estacas y proceder a realizar la medición de distancias entre los diferentes puntos.
- 2. Realizar el croquis.
- Extender la cinta con los recaudos necesarios para disminuir los errores groseros. Medir cada lado dos veces.
- 4. Registros de datos en la planilla modelo. Realizar cálculos y conclusiones.

	MÉTODO: MEDICIÓN CON CINTA									
	MEDICIONES CÁLCULOS									
Lado IDA VUELTA (m) (m)			PROMEDIO (m)	DISCREPANCIA +/- (m)	TOLERANCIA T= 0,30 m √(L(km))	SE AC	СЕРТА			
Perímetr	0			Conclusión:						

Consideraciones a tener en cuenta:

La medición se efectúa de ida y de vuelta con el fin de eliminar errores groseros.

La diferencia entre la medición de ida y de vuelta es la discrepancia.

El error máximo admisible o tolerancia se calcula mediante la expresión T= 0.3 m*V L (km)=; Siendo L la longitud media expresada en km.



2. **Medición con odómetro:** Para mediciones simples o levantamientos topográficos expeditivos de precisión 1:200.

Instrumental:

- Odómetro.
- Jalones o estacas.
- Maza.

Procedimiento:

- 1. Sobre la parcela delimitada en la actividad anterior recorrer cada lado y proceder a medir con el odómetro.
- 2. Realizar esta operatoria 2 veces para cada lado. Registra datos en la planilla según modelo adjunto. Realizar cálculos y conclusiones.

	MÉTODO: MEDICIÓN CON ODÓMETRO								
ME	DICIONES	5		CÁLCULOS		RESULT	ADO		
Lado	IDA (m)	VUELTA (m)	PROMEDIO (m)	DISCREPANCIA +/- (m)	TOLERANCIA T= 0,30 m √(L(km))	SE ACEPTA			
Perímetro				Conclusión:					

Consideraciones a tener en cuenta:

Consiste en una rueda que se hace girar por la distancia a medir y que tiene un contador de vueltas (tacómetro) que señala el número de vueltas empleado o bien directamente el valor de la distancia recorrida. Si el valor señalado es el del número de vueltas, sabiendo que una rueda al dar una vuelta recorre su perímetro igual a $P=2.\pi.r$ ó bien $P=\pi$. d (siendo "r" el radio y "d" el diámetro de la rueda), donde la distancia total recorrida será igual a: siendo n el número de vueltas empleado para el caso de que no se visualicen los metros en lectura directa.

3. **Medición a pasos simples:** Para mediciones simples o levantamientos topográficos expeditivos de precisión variable entre 1:30 y 1:100.

Procedimiento:

1. Sobre la parcela delimitada en la actividad anterior recorrer cada lado y proceder a medir con a pasos simples.



2. Realizar esta operatoria 2 veces para cada lado. Registra datos en la planilla según modelo adjunto. Realizar cálculos y conclusiones.

	MÉTODO: MEDICIÓN A PASOS SIMPLES									
MEDICIONES				CÁLCULOS		RESULTADO				
Lado	IDA (m)	VUELTA (m)	PROMEDIO (m)	DISCREPANCIA +/- (m)	SE ACEPTA					
Perímetro (n	ո)։			Conclusión:						

EJERCICIO 3: ALINEACIÓN Y TRAZADO DE PERPENDICULARES POR DISTINTOS MÉTODOS. CONSIGNA:

Realizar una alineación. Sobre esta materializar una perpendicular.

Procedimiento:

- Aplique la siguiente metodología para el trazado de la perpendicular y alineación respectiva.
- Posteriormente registre e informe los pasos a seguir para la alineación y el trazado de la perpendicular.
- De acuerdo al grupo asignado, utilice alguno de estos métodos:
- A. Levantar una perpendicular a una línea a partir de un punto perteneciente a la misma.

<u>Instrumental</u>

- Hilo o piolín.
- Estacas.

Procedimiento:

Sobre AB, y a partir de C se mide una distancia (a= 3 metros) que marca el punto D alineado entre A y B. Luego con radio (b= 4 metros) partiendo de C se traza el arco I que pasa por P y con radio (c= 5 metros) desde D el que también (II) pasa por P. Su intersección ubica P. A efectos de facilitar la operación los segmentos a, b y c guardan la relación pitagórica o lo que es más fácil la regla 3-4-5. Es decir, a = 3m; b = 4m; y c = 5m o sus múltiplos. (Fig. 1)






Fig. 1: Levantar una perpendicular a una línea a partir de un punto perteneciente a la misma.

B. Levantar una perpendicular a una línea a partir utilización de la escuadra óptica.

Instrumental

- Jalones.
- Escuadra óptica.

Procedimiento:

- a) Intercalación de puntos. Se colocan dos jalones que determinan una línea AB y el observador munido de una escuadra apoyada en un jalón se desplaza sobre la misma. Cuando ve en el instrumento una única línea formada por el jalón ubicado en A coincidente con el de B se considera que está sobre la recta AB.
- b) Levantar una perpendicular a una recta. Se coloca el observador sobre la línea AB y envía a un ayudante con un jalón a ubicar un punto C perpendicular a AB. Éste se ubica aproximadamente perpendicular a la línea y se desplaza a derecha o izquierda hasta que el observador localiza en el instrumento a los jalones en una misma línea. Puede hacerlo con el jalón A, o el B, o ambos simultáneamente.
- c) Bajar una perpendicular. De forma similar al paso anterior el observador se desplaza sobre AB hasta localizar a C en el instrumento en una línea coincidente de jalones. Por ése punto pasa la perpendicular a AB originada en C.

C. Alineación:

Alineación por intercalación y prolongación

Instrumental:

Jalones

Procedimiento:

Se establecen dos puntos (A y B, Fig. 2), el operador, observando a B, se ubica atrás, a unos 5 a 10 m del punto A donde es colocado el primer jalón y desde el cual se le darán las instrucciones al ayudante para que se ubique en puntos intermedios entre A y B. El ayudante se desplaza en la línea B-A y los jalones se alinean en ese sentido para reducir al mínimo el error.

Nota: es conveniente acordar un código de señales entre operador y ayudante donde por ej: brazo izquierdo extendido y palma de mano oscilando, indica avanzar a la izquierda; ídem con la derecha, avance a la derecha.

Brazo izquierdo alzado en jarra y palma oscilando la derecha, significa enderezar parte superior del jalón a la derecha; ídem con brazo derecho y en sentido contrario, enderezarlo a la izquierda; ambos brazos extendidos adelante, en movimiento oscilante arriba-abajo y palmas hacia abajo, significa clavar el jalón; ambos brazos agitándose alto, en cruz, significa operación terminada correctamente.




Fig. 2. Alineación por intercalación. Tomado de Scarone y otros 2005.

Conclusiones:

Registre que metodología utilizó y cuáles son los principales pasos para realizar una la alineación y el trazado de la perpendicular.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- 1. Colazo, J.C. Nociones de topografía agrícola. Guía de apuntes. FICA.UNSL.2019. Disponible en aula virtual.
- 2. Atencio, A.; F. Brandi; R. Mollar; J. Peralta y L. Rodríguez Plaza; Topografía agrícola. EDIUNC. Mendoza. Capítulo Planimetría sencilla. Disponible en aula virtual.


T.P. N°2: PLANIMETRÍA - MEDICIONES ANGULARES

EJERCICIO 1: Trazado de una poligonal por método de radiación.

El ejercicio consiste en ubicar en un plano una parcela definida por 3 a 5 puntos. Para ello debe aplicar distintas metodologías para el relevamiento de esos puntos, según el instrumental de medición seleccionado. El resultado final de este trabajo práctico es un plano de la parcela relevada con sus respectivas coordenadas, realizado a escala.

CONSIGNAS GENERALES:

- 1. De acuerdo al grupo asignado realice un croquis de los puntos de interés a relevar.
- 2. La estación (E1) se ubicará dentro de la poligonal, de manera que sean visibles todos los puntos a relevar (3 a 5 puntos). Indicar con una estaca el punto E1
- 3. Indique con una estaca los 3 a 5 puntos seleccionados para medir.
- 4. Proceda a medir para cada punto los ángulos horizontales con teodolito y brújula. Registre los datos.
- 5. Mida el perímetro. Registre los datos.
- 6. Mida las distancias radiales. Registre los datos.
- 7. En gabinete: transforme las coordenadas polares a cartesianas. Una vez establecidos los valores, dibuje un plano con los puntos relevados. Seleccione la escala adecuada. Utilice Papel cuadriculado o milimetrado.



CROQUIS: E1- estación 1; A, B....F – puntos; N –Norte.

Grupo 1:

Instrumental: Teodolito y cinta de medir.

Actividades:

Marcación de 3 puntos.

Grupo 2:

Instrumental: Brújula y odómetro.

Actividades:

Marcación de 5 puntos.



PLANILLAS:

Instrumental: Brújula y odómetro .									
Precisión del méto	Precisión del método: 1:								
	MEDICIÓN DE								
ESTACIÓN: E 1	DISTANCIAS RADIALES	LECTURAS ANGULARES	ÁNGULO						
	CON CINTA (m)								
Punto A			AEB						
Punto B			BEC						
Punto C			CED						
Punto D			DEF						
Punto F			FEA						
Perímetro:			•						

INSTRUMENTAL: Teodolito y cinta de medir .							
PRECISIÓN DEL M	ÉTODO: 1:						
	MEDICIÓN DE						
ESTACIÓN: E 1	DISTANCIAS RADIALES	LECTURAS ANGULARES	ÁNGULO				
	CON CINTA (m)						
Punto A			AEB				
Punto B			BEC				
Punto C			CED				
Perímetro:							

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- 3. Colazo, J.C. Nociones de topografía agrícola. Guía de apuntes. FICA.UNSL.2019. Disponible en aula virtual.
- 4. Atencio, A.; F. Brandi; R. Mollar; J. Peralta y L. Rodríguez Plaza; Topografía agrícola. EDIUNC. Mendoza. Capítulo Planimetría sencilla. Disponible en aula virtual.
- 5. Heerbrugg, Wild. TO boussole theodolite. Manual Teodolito Wild T0.1956. Disponible en aula virtual.



SOPORTE TEÓRICO

Agrimensor Mario Balmaceda Prof. Ing. Virginia Scally


ANEXO

TEODOLITO WILD TO - copia del manual original

TEODOLITO-BRÚJULA CON MICRÓMETRO ÓPTICO Y LECTURA DE COINCIDENCIA

El teodolito-brújula Wild TO

El Wild T0 es un teodolito pequeño de forma compacta que permite aprovechar las ventajas de la brújula pero que puede también utilizarse para las mediciones angulares normales. Puede emplearse pues, para largas poligonales con brújula, la determinación de los puntos de apoyo de los levantamientos fotogramétricos, los levantamientos de detalles y para las medidas y replanteos en las obras en construcción. El T0 tiene todas las características de un teodolito óptico moderno en el que la lógica disposición de los botone s de mando permite una fácil manipulación y con el que todas las mediciones son hechas con el operadoren una sola y misma posición. Presenta además la particularidad de tener un círculo horizontal que se orienta automáticamente hacia el Norte magnético, lo que da directamente el azimut de la dirección de la puntería. Cuando esta posibilidad no se utiliza, el T0 se convierte en un teodolito de concepción clásica con círculo fijo.



Esquema: Círculo horizontal, prismas de lectura y micrómetro óptico.

Para eliminar los errores de excentricidad del círculo que provienen de la necesidad de colocarlo en su sitio sobre un pivote, se recurre a la observación óptica s imultánea de dos diametralmente opuestos graduación. Para que la lectura sea más fácil y más rápida, las imágenes de esas dos partes del círculo se reúnen ópticamente en una sola imagen que un botón inversor dirige hacia la lupa que está enfrente del operador. Para aumentar aun más la precisión de la lectura, los trazos de las partes diametrales graduación del círculo ponen coincidencia por medio del micrómetro óptico Wild, bien conocido. El dispositivo de lectura del círculo es parecido al que se utiliza en los teodolitos de precisión. Gracias a la lectura

de coincidencia se lee con el T0 el azimut de cada puntería con un error de 1' (2c), mientras que con una brújula circular no se obtiene más de 3' (6c), en los casos más favorables.




SOPORTE TEÓRICO

Agrimensor Mario Balmaceda Prof. Ing. Virginia Scally

El anteojo


El anteojo del TO puede bascular del lado del objetivo y permite punterías inclinadas entre +45° (50 g) y -55° (60 g). Su enfoque interno se maneja por giro de un anillo. Su aumento de 20 veces, su óptica tratada dando una imagen bien contrastada y muy luminosa y sus constan tes de multiplicación de 50 y 100, hacen este anteojo particularmente favorable para las medidas estadimétricas de las distancias. Para evitar toda confusión en las lecturas sobre la mira, los pares de hilos estadimétricos van dispuestos a uno y otro lado del hilo vertical.



Retícula con hilos estadimétricos 1 : 50 y 1 :100

El circulo-brújula

El círculo horizontal del TO es solidario con una aguja imantada fijada sobre el



diámetro 0-180° (0-200g). Enposición círculo queda de paro, dicho aprisionado contra un reborde que forma parte de la base instrumento y entonces el TO es un teodolito de círculo fijo. Para sacar provecho de las ventajas de la brújula, la palanca defijación exterior y se empuja con lentitud hacia la izquierda. El círculo es así colocado sobre un pivote y queda l iberado; una suspensión elástica de su base sobre zafiro amortigua la toma de contacto con la punta cónica del pivote. La fuerza directriz muy potente de la aguja imantada en metal vitrificado, amortigua las oscilaciones y orienta




SOPORTE TEÓRICO


Agrimensor Mario Balmaceda Prof. Ing. Virginia Scally

rápidamente el cero de la graduación del círculo hacia el Norte. La lectura es idéntica y muy sencilla estando el círculo libre como fijo. Los trazos del centro del campo son puestos en coincidencia con la ayuda del botón del micrómetro óptico, luego se cuentan, de i zquierda a derecha, los intervalos que separan la cifra que corresponde a las decenas de grados, desde el número más a laizquierda del centro del campo hasta su correspon diente con 180 º (200 g) más, a la derecha del centro del campo, visto invertido.

El número de intervalos que corresponde a los grados que deben sumarse a la cifra de las decenas para obtener la lectura completa en grados; los minutos se leen en el tambor del botón del micrómetro.



360°: Lectura 79° 42°



400g: Lectura 19,24g


El círculo vertical

El círculo vertical es de cristal. Su lectura se hace en un microscopio cuyo ocular está al lado del ocular del anteojo. Igual que para el círculo horizontal, se ha adoptado el sistema de lectura diametralmente opuesta, pero sin embargo, sin micrómetro. La parte opuesta de la graduación aparece invertida en la mitad inferior de la imagen con las mismas cifras.




SOPORTE TEÓRICO

Agrimensor Mario Balmaceda Prof. Ing. Virginia Scally



Posición I 360º Distancia cenital 83º 12´



Posición II 400g Distancia cenital 98,14g

Los trazos numerados de esta graduación s i rven de índice de lectura para la graduación superior. Se cuenta de izquierda a derecha, a partir del trazo numerado derecho que se encuentra inmediatamente a la izquierda del centro del campo, el número de interva los enteros y fracción de intervalos que separan esta cifra de la misma cifra de la numeración invertida. El valor de cada intervaloes la mitad de su valor nominal como en toda lectura diametralmente opuesta ; el valor es de 10 minutos, una décima de intervalo representa pues 1 minuto. La posición círculo a la izquierda o círculo a la derecha va indicada en lo alto del campo de lectura por un número romano (I = CI y II = CD). Si AI y AII son las lecturas en cada una de las posiciones del anteojo, se obtien e el ángulo vertical B del modo siguiente:

pos. I
$$\mathbf{B} = 90^{\circ}$$
 - Al ó $\mathbf{B} = 100 \,\mathrm{g}$ - Al pos. II $\mathbf{B} = \mathrm{All} - 90^{\circ}$ ó $\mathbf{B} = \mathrm{All} - 100 \,\mathrm{g}$ o a partir de las dos lecturas :

$$B = \frac{1}{2} (AII - AI)$$

La lectura para una puntería horizontal es 90 ° (100 g); el signo del ángulo vertical se obtiene por este cálculo.

Las ventajas de la poligonación con brújula

En bosques o en terrenos muy accidentados por ejemplo, la longitud de los lados de las poligonales debe hacerse relativamente corta a causa de los obstáculos que limitan las punterías; si además se dispone de muy pocos puntos de apoyo, las poligonales resultan muy largas y necesitan numerosas estaciones. En tales circunstancias, el empleo de un teodolito - brújula puede presentar grandes ventajas en relación con un teodolito normal. La transferencia de direcciones por medidas angulares con el teodolito necesita un centraje muy preciso del



SOPORTE TEÓRICO

Agrimensor Mario Balmaceda Prof. Ing. Virginia Scally

instrumento y de las señales de puntería sobre los puntos de la poligonal, sise quiere obtener una buena posición relativa de las estaciones sobre grandes distancias. En la poligonación con brújula por el contrario, la precisión de centrado del teodolito -brújula y de la mira tiene mucho menos importancia pues cada determinación del rumbo resulta independiente. La ley de la propagaci ón de los errores es más favorable en la poligonación con brújula que en la poligonación goniométrica. Para medidas de distancias del mismo valor, la posición de los vértices de una poligonal con brújula, a pesar de una menor precisión sobre la indicación del rumbo, queda mejor determinada que la de una poligonal goniométrica, cuando el número de estaciones aumenta. En las iguiente tabla de más abajo se han reunido los errores probables de posiciónde una poligonal a través de un cierto número de vértices.

Número de Estacion es (lados de 50 m)	Error longitudinal	Error transversal de una poligonal			
		Goniométrica	Con la brújula		
		$m \alpha = \pm 20" (0,5c)$	$m \omega = \pm 1,5'(3c)$		
10	\pm 0,10 m	\pm 0,07 m	±0,08 m		
20	0,13 m	0,20 m	0,11 m		
30	0,19 m	0,57 m	0,15 m		

El error medio de distancia de \pm 3 cm sobre 50 m, adoptado aquí, es fácil de obtener en lecturas sobre una mira vertical con los hilos estadimétricos 1:50 del teodolito-brújula Wild TO. Para la poligonación goniométrica se ha admitido un error angular m α = \pm 15 " (0,5c) en lo que se ha tenido ya en cuenta una inexactitud en el centraje de algunos milímetros. Para la poligonación con brújula se ha admitido como error para el rumbo m ω = \pm 1,5 ′(3c) teniendo en cuenta inexactitudes del centraje de 1-2 cm. La tabla muestra que para una poligonal con un teodolito-brújula, la relación entre el error medio longitudinaly el transversal es más favorable cuando el número de estaciones aumenta.

Otra ventaja del teodolito -brújula es la de poderse estacionar en un vértice sí y en otro no del polígono. En efecto, como el círculo de la brújula se orienta porsí mismo hacia el Norte magnético, no hay necesidad de relacionar las direcciones entre sí. Se economiza con ello la mitad de las estaciones y de las medidas. Gracias a las llamadas « estaciones saltadas» y a que no es necesario un centraje exacto, es posible trabajar rápido y continuo. El agrimensor debe decidir sobre la aplicación del método económico de la poligonación por brújula con la ventaja de una buena preci s ión general, en lugar del método convencional con teodolito normal (precisión horizontal más elevada de puntos vecinos).

Embalaje y transporte

La placa base sobre la que va fijado el TOsirve al mismo tiempo de base del estuche, así que el teodolito puede ser colocado y fijado en el trípode estando embalado. La caperuza se retira para las observaciones pero puede colocarse de nuevo en



SOPORTE TEÓRICO

Agrimensor Mario Balmaceda Prof. Ing. Virginia Scally

cualquier momento para dar una protección hermética y eficaz contra el polvo o la lluvia, o en caso de una prolongada interrupción de las medicioness in que la puesta en estación y el centrado se pierdan. Esta particularidad presenta igualmente la ventaja de proteger el teodolito contra los choques cuando se transporta sobre el trípode, de una estación a otra, sobretodo en los bosques o en terrenos accidentados. El agujero a rosca para el tornillo de fijación de la placa base va recubierto por una tapa con resorte, de manera que al poner el instrumento sobre el terreno ningún cuerpo extraño pueda penetrar.

Características técnicas

Anteojo (imagen invertida)

Aumento20x

Abertura libre del objetivo
 Campo visual a 1000 m
 Distancia mínima de enfoque
 Constantes de multiplicación
 28 mm
 36 m
 1,4 m
 50 y 100

Constante de adición

Longitud135 mm

■ Alcance de la lectura vertical de -55° y -60g a +45° +50g

Círculo horizontal en metal 360° 400g

Intervalo de la graduación
 Amplitud del micrómetro
 1°1g

Amphitud del inferoniero

■ Intervalo de la graduación del tambor 1'2c

■ Diámetro de la graduación 68 mm

Círculo vertical en vidrio 360° 400 g

Intervalo de la división
 Lectura a estima
 Diámetro de la graduación
 20'20c
 1' 1c
 46 mm

Sensibilidad de los niveles:


Esférico 8'/2 mm

Indice 60"/2 mm



SOPORTE TEÓRICO

Agrimensor Mario Balmaceda Prof. Ing. Virginia Scally



Wild T O - Teodolito - brújula con micrómetro óptico y lectura de coincidencia.

BIBLIOGRAFÍA:

Wild T0, Manual original.-



T.P. N°3: ALTIMETRÍA – NIVELACIÓN SIMPLE y GEOMÉTRICA


EJERCICIO 1: NIVELACIÓN GEOMÉTRICA SIMPLE.

Cálculo del desnivel entre dos puntos.

Instrumental: Nivel de anteojo. Mira topográfica.

Actividades:

- Poner en estación el instrumento.
- Determine la Cota del punto fijo (PF).
- Determine la cota de B.
- Calcule la distancia PFB por estadimetría.
- Calcule el desnivel (ΔH_{AB}= Lr-La) y la pendiente entre los puntos PF y B.



FÓRMULAS:

 ΔH_{PFB} = Lr-La, donde ΔH_{PFB} = desnivel entre los puntos PFyB.

PH= Cota PF + Lr. (PH = PLANO HORIZONTAL)

Cota B= PH – La; y la distancia D= (lectura superior- Lectura inferior) *100

 $P=(\Delta H_{PFB}/D)$ * 100; la Pendiente(P) es igual al desnivel entre AyB sobre la distancia topográfica, se expresa en (%).

PE	DV/	D	ATRAS		INTERM	EDIA	ADEL	ADELANTE		PH	сота
PE	PV	ь	INFERIOR	MEDIA	INFERIOR	MEDIA	INFERIOR	MEDIA	Δh	PH	COTA
			SUPERIOR	MEDIA	SUPERIOR	MEDIA	SUPERIOR	MEDIA			
1	PF										
1											
	В										
	В										

Planilla de nivelación. PE: punto de estación ; PV: punto de visado; D: distancias; Δh : desnivel; PH: plano horizontal.




EJERCICIO 2: NIVELACIÓN TRIGONOMETRICA.

Medir la altura de un árbol o un edificio a partir de su desnivel mediante la medición de su ángulo vertical, observado con un teodolito.

Instrumental: Teodolito, Cinta.

Actividades:

- Determine el ángulo vertical.
- Mida la distancia entre los puntos a medir.
- Calcule la altura.



Esquema de nivelación trigonométrica: i: altura del instrumento; α : ángulo vertical; h: altura parcial; H: altura total; Δ : desnivel; L: distancia.

FÓRMULAS:

 $\Delta h = L. tg\alpha$

 $\Delta H = \Delta h + i$

 $\Delta H = L. tg\alpha + i$

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- 1. Colazo, J.C. Nociones de topografía agrícola. Guía de apuntes. FICA.UNSL.2019. Disponible en aula virtual.
- 2. Atencio, A.; F. Brandi; R. Mollar; J. Peralta y L. Rodríguez Plaza; Topografía agrícola. EDIUNC. Mendoza. Disponible en aula virtual.
- 3. Solari, F; Rosatto H; Laureda D. 2005. Topografía para espacios verdes. 1° Edición. Ed. Facultad de Agronomía. UBA. Disponible en biblioteca.

TP N°4: ALTIMETRÍA - NIVELACIÓN GEOMÉTRICA COMPUESTA.

EJERCICIO 1: PERFIL LONGITUDINAL.

Instrumental: Nivel de anteojo. Mira topográfica.

Teniendo en cuenta como supuesto, la realización de un canal, se deben conocer las formas y dimensiones del terreno, para una posible traza de con una extensión de 100 metros de largo, en línea recta. En búsqueda de tener la factibilidad del terreno hay que analizar la forma del mismo, para ello se realizará la representación gráfica de un perfil longitudinal, de esta manera se determinarán los puntos más altos, los más bajos y las inflexiones del terreno.

Actividades:

Este trabajo tiene dos etapas:

- 1) Levantamiento en campaña:
 - i) Elegir una línea de estudio que tiene la finalidad de ser la traza del canal, por lo tanto, sobre esta se tomarán las progresivas y sus desniveles.
 - ii) Longitud el perfil longitudinal= 100 metros. Materializar los puntos de la traza del canal con estacas, a una distancia progresiva de 25 metros. Alinear.
 - iii) Método de nivelación: NIVELACIÓN GEOMÉTRICA COMPUESTA CERRADA (Fig.1). Desde cada estación se visualizarán los puntos a relevar, si es necesario se estaquearán en forma transitoria. Los cambios de estación es conveniente hacerlos a cabeza de estaca. Para cerrar la nivelación se puede hacer volviendo sobre los puntos del eje de estudio para mayor facilidad. Finalizada la nivelación es conveniente, en campaña, verificar el error de cierre y la tolerancia respectiva. En caso de estar dentro de la tolerancia, luego, en gabinete deberá compensar previo al inicio del dibujo pues así tendrá las cotas definitivas.




Fig. 1. Nivelación geométrica compuesta. Atencio A. y Rodríguez Plaza L.



2) Trabajo de gabinete:

- i) Completar la planilla de nivelación.
- ii) Elección de las Escalas de dibujo de perfil longitudinal.
- iii) Formación de la grilla para el perfil.
- iv) Volcado de datos en grilla y dibujo.
- v) Dibujo en planta.
- vi) Formulación grafica del proyecto.
- vii) Conclusiones.


Dibujo del trabajo completo:

La representación de perfiles (Fig. 2) tiene por finalidad visualizar una porción del terreno a efectos de analizar su comportamiento y proyectar si es necesario. Una vez hecho el levantamiento que incluye en cantidad y disposición los puntos notables del perfil longitudinal, se pasa al dibujo del perfil, para ello:

- i) El soporte grafico de un perfil es un sistema cartesiano donde en abscisas se colocarán las distancias, en ordenadas las alturas de los puntos del terreno.
- ii) ESCALAS: Como los valores de desniveles entre distintos puntos son relativamente pequeños frente a la distancia total que abarque el perfil, se hace necesario trabajar con escalas diferentes. Una Escala Horizontal para distancias longitudinales y otra escala Vertical para las alturas. Ambas están relacionadas. La relación mínima es de 1/10, lo que significa que si la escala horizontal es de 1:500 la vertical será de 1/50. En resumen, la escala vertical es de 10 veces mayor a la horizontal.
- iii) GRILLA: es el conjunto de datos numéricos que se colocan debajo del eje de abscisas y que expresan valores de representación de relevamiento y proyecto, y estos son:
 - (1) PROGRESIVAS
 - (2) DISTANCIAS PARCIALES
 - (3) COTA TERRENO
 - (4) COTA PROYECTO
 - (5) PENDIENTE



Croquis vista en corte lateral.



Dibujo del perfil.




Fig. 2. Dibujo del perfil Longitudinal. Laureda D.A.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- 1. Colazo, J.C. Nociones de topografía agrícola. Guía de apuntes. FICA.UNSL.2019. Disponible en aula virtual.
- 2. Atencio, A.; F. Brandi; R. Mollar; J. Peralta y L. Rodríguez Plaza; Topografía agrícola. EDIUNC. Mendoza. Pág. 125 a 161. Disponible en aula virtual.
- 3. Solari, F; Rosatto H; Laureda D. 2005. Topografía para espacios verdes. 1° Edición. Ed. Facultad de Agronomía. UBA. Pág.116 y 132. Disponible en biblioteca.

Planilla de nivelación geométrica. PE: punto de estación; PV: punto de visado; $\Delta H = \sum L \text{ atrás-} \sum L \text{ adelante; T(mm)} = 3 \text{ cm} * \sqrt{Dist (km)}$

						LE	CTURAS			DESN	IIVEL			
		Dist.	Dist.	ATF	RAS	INTERI		ADE	LANTE	Δ		СОТА		
PE	PV	(m)	Acum.	INFERIOR		INFERIOR		INFERIOR				PROVISORIA	CORRECCION	COTA CORREGIDA
		, ,	(m)	SUPERIOR	MEDIA	SUPERIOR	MEDIA	SUPERIOR	MEDIA	+	-			
-														
	Σ													
	Δ													
	Δ													



T.P. N°5: TAQUIMETRÍA

EJERCICIO 1: RELEVAMIENTO DEL RELIEVE DE UN TERRENO.

Instrumental: Estación total. Pentaprismas.

Los procedimientos taquimétricos son la base de la elaboración de planos de configuración del terreno mediante curvas de nivel o cuando se desea obtener un plano con puntos acotados.

En este ejercicio se plantea la necesidad de relevar a campo los puntos que configuran un terreno con el fin de realizar un plano acotado. Las coordenadas X; Y; Z de cada punto serán relevadas en forma simultánea.

El equipo taquimétrico contará con una estación total y dos pentaprismas.

Actividades:

- 1. Reconocimiento de las partes principales de la estación total y su función.
- 2. Reconocimiento de las partes del pentaprisma y su función.
- 3. Chequeo de la puesta en estación del instrumento.
- 4. SI se crea un archivo nuevo, chequeo de la configuración inicial del instrumento para comenzar a medir:

ALTURA DEL INSTRUMENTO (IH)

CÓDIGO DE PUNTO (CP) información extra

Configuración orientación de estación: Angulo Horizontal (en cero Oset)

Configurara los puntos (NP)

ALTURA DE PRISMA (HP)

OBJETO (SELECCIONAR (-30 indica pentaprisma)

- 5. Si se trabaja sobre un archivo existente, se debe seleccionar el archivo de datos desde el cual se va a trabajar, antes de comenzar a medir. Posteriormente chequear los ítems del punto 4.
- 6. Medir los puntos designados.
- 7. Guardar los datos.




F.I.C.A Y F.C.E.J.S. TOPOGRAFÍA AGRÍCOLA TOPOGRAFIA Y GEODESIA Guía de actividades prácticas

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- 1. Colazo, J.C. Nociones de topografía agrícola. Guía de apuntes. FICA.UNSL.2019. Disponible en aula virtual.
- 2. Atencio, A.; F. Brandi; R. Mollar; J. Peralta y L. Rodríguez Plaza; Topografía agrícola. EDIUNC. Mendoza. Pág. 181. Disponible en aula virtual.
- 3. González Cabezas, Antonio Miguel. 2010. Lecciones de Topografía y Replanteos. 5° Edición. Ed. Club Universitario. ALICANTE. Pág.171. Disponible en biblioteca.
- 4. Domínguez García Tejero, F. 1997. Topografía abreviada. 12° Edición. Ediciones Mundi prensa. Madrid. Pág. 148 321. Disponible en biblioteca.




ESTACIÓN TOTAL PENTAX R 205



PANTALLA Y TECLADO

Pantalla y teclado





TP N°6: CARTOGRAFÍA.

EJERCICIO 1: INTERPRETACIÓN DE CARTAS TOPOGRÁFICAS Y CÁLCULOS PLANIMÉTRICOS.

Actividades:

De la carta topográfica asignada, responda:

- 1) Describa el nombre; el código, la escala y la equidistancia.
- 2) Describa las coordenadas gráficas del extremo superior izquierdo de la carta.
- 3) Anote el valor de la declinación magnética.
- 4) Ubique las coordenadas asignadas.
- 5) Calcule la distancia solicitada durante la clase práctica.

EJERCICIO 2: REPRESENTACIONES DEL RELIEVE. INTERPRETACIÓN DE DATOS TAQUIMÉTRICOS.

Actividades:

De los datos obtenidos en el relevamiento taquimétrico correspondiente al TP5, analice interprete y Calcule:

- 1) Realice el plano acotado, seleccionando una escala para hoja tamaño A4.
- 2) ¿Cuál es el sector más bajo del terreno?
- 3) ¿La cuadricula está bien alineada?
- 4) Calcule la pendiente principal.
- 5) Hay puntos de igual cota, ¿cuáles?

Elementos necesarios:

- Regla
- Calculadora
- Hojas
- Croquis



	PLANILLA DE DATOS TAQUIMETRICOS –TP 5 – GRUPO3									
PUNTO	CODIGO	NORTE	ESTE	СОТА						
MARTE1	ESTAC	2000	1000	500						
P1	PT	2000	1000	500						
P2	PT	2015,917	991,649	499,984						
Р3	PT	2010,164	998,883	499,75						
P4	PT	2004,623	1005,853	499,705						
P5	PT	1998,751	1013,057	499,582						
P6	PT	1994,728	1018,263	499,579						
P7	PT	2006,496	1026,816	499,422						
P8	PT	2009,928	1020,838	499,352						
P9	PT	2013,985	1012,962	499,445						
P10	PT	2018,375	1005,208	499,343						
P11	PT	2022,591	996,945	499,418						
P12	PT	2029,121	1002,112	499,384						
P13	PT	2025,069	1010,423	499,351						
P14	PT	2021,188	1018,275	499,425						
P15	PT	2017,094	1026,099	499,327						
P16	PT	2013,921	1032,401	499,429						
P17	PT	2021,396	1039,402	499,38						
P18	PT	2025,022	1031,745	499,365						
P19	PT	2028,751	1023,713	499,448						
P20	PT	2032,289	1015,95	499,414						
P21	PT	2036,018	1007,599	499,402						



BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

- 1. Colazo, J.C. Nociones de topografía agrícola. Guía de apuntes. FICA.UNSL.2019. Disponible en aula virtual.
- 2. Atencio, A.; F. Brandi; R. Mollar; J. Peralta y L. Rodríguez Plaza; Topografía agrícola. EDIUNC. Mendoza. Pág. 194. Disponible para fotocopiar en box.

REPÚBLICA ARGENTINA


EJÉRCITO ARGENTINO INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

Es propiedad Ley 11728

PROVINCIA DE SAN LUIS ESTANCIA EL QUEBRACHAL


CARTA TOPOGRÁFICA
HOJA 3366-29-1
PROYECCIÓN CONFORME GAUSS-KRÖGER
LEVANTAMIENTO: AÑO 1969


EDICION JUNIO 1971 (500 Ejem.)




ESCALA 1: 50000

EQUIDISTANCIA 5 METROS









TP 7: REPRESENTACIÓN DEL RELIEVE EJERCICIO 1: CÁLCULOS ALTIMÉTRICOS CON CARTAS TOPOGRÁFICAS Y USO DE MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN.

CONSIGNAS

A. USO DE CARTA TOPOGRÁFICA

- 1. En función de puntos definidos por el profesor
 - a) Definir la cota
 - b) Calcular el desnivel
 - c) Calcular la pendiente
- **2.** Identifique los puntos trigonométricos presentes.
- **3.** Identifique formas de relieve y sectores con diferentes pendientes.

B. USO DE MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN

1. Descargar QGIS utilizando el siguiente enlace:

https://qgis.org/es/site/forusers/download.html

Tenga en cuenta su sistema operativo

2. Descargar MDE Ar 30 m desde la siguiente dirección:

https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/ModeloDigitalElevaciones/Busqueda

Elegir la opción carta topográfica y seleccionar la 3366-21.

El archivo será descargado en formato zip. Descomprima el archivo y guárdelo en una carpeta de su preferencia.

- 3. Abra QGIS.
- **3.1.** En el menú seleccione:

Capa>Añadir capa>Añadir capa ráster

Tipo de fuente: Archivo

Fuente: Conjunto (s) de datos ráster: Seleccionar el archivo y añadir >cerrar.



3.2. Extraer curvas de nivel

Ráster>Extracción>Curvas de nivel. Elegir una equidistancia de 25 m.

C- CREACIÓN DE CURVAS DE NIVEL A PARTIR DE PUNTOS FORMATO .CSV en Qgis.

C.1. REPRESENTACION DE LOS PUNTOS FORMATO .CSV

En el menú seleccione:

Nuevo proyecto >Capa>Añadir capa>Añadir capa de texto delimitado

ADMINISTRADOR DE FUENTE DE DATOS: TEXTO DELIMITADO

Nombre del archivo: practica171020223.csv

Formato: **Delimitadores personalizados > punto y coma.**

Opciones de registros de campo:

- ✓ El primer registro tiene los nombres de campo
- ✓ Detectar tipos de campo
- ✓ El separador decimal es coma

Delimitación de geometría:

✓ Coordenadas del punto:

Campo X: NORTECampo Y: ESTECampo Z: COTA

Configuración de capa:

Chequeo que la tabla este correcta. > Añadir >cerrar.

C.2 CONVERTIR EL ARCHIVO .CSV A RASTER

BARRA DE HERRAMIENTAS/ PROCESOS/ CAJA DE HERRAMIENTAS/ INTERPOLACION/ INTERPOLACION TIN

INTERPOLACION TIN/ capa vectorial: practica171020223

Atributo: cota

✓ Usar coordenada ZCapa vectorial: Agrego +

Método: lineal



F.I.C.A Y F.C.E.J.S. TOPOGRAFÍA AGRÍCOLA TOPOGRAFIA Y GEODESIA Guía de actividades prácticas

Extensión: selecciono con `dibujar en el lienzo` el área de puntos

Ejecutar/cerrar

Aquí el archivo.csv se ha convertido a raster.

C3: CURVAS DE NIVEL

RASTER/ EXTRACCION/CURVAS DE NIVEL

CURVAS DE NIVEL:

CAPAS DE ENTRADA: INTERPOLADO

INTERVALO: 0,05

ATRIBUTO: ELEV

EJECUTAR/CERRAR



TP 8: INTRODUCCIÓN A LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL TEMA: Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS)

EJERCICIO 1:

Realice un plano ubicando con coordenadas geográficas los siguientes puntos de interés: peral, plátano, libocedro, olivo, roble europeo, álamo, eucalipto. Estas especies se encuentran en el parque de la facultad.

Para cada punto (waypoint) coloque su nombre vulgar y suba una fotografía de referencia.

Al finalizar el recorrido y visualice el plano de ubicación en Google Earth, realice una captura o exporte la imagen del mismo como resultado final.

Para ello:

- Descarguen la aplicación GPS Waypoints: https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.bluecover.gpsegnos.
- 2. Seleccione un lugar de interés. Deténgase aproximadamente 30 segundos. Con la aplicación abierta en la pestaña **Dashboard**, seleccione la opción **"Add Waypoint"** (Abajo a la izquierda). Aquí se encuentra la opción de adjuntar una foto.
- 3. Inserte un nombre y seleccione la opción "**Save**" (Abajo a la derecha). Proceda de la misma forma para cada punto a relevar.
- 4. En la pestaña Waypoints seleccione la opción "Export All". Seleccione la opción "Export to KML", elija un nombre y seleccione la opción "Share".
 Seleccione la opción compartir por whatsapp y envíalo al grupo (Con esta opción puede abrirse la versión web de WhatsApp y descargar el archivo en su computadora). También puede ser enviado por mail.
- 5. Abra el Programa **Google Earth**.

 Seleccione la opción Abrir y busque el archivo que generó, en el caso de pc de escritorio. Si es en el celular se abrirá directamente en la aplicación.
- 6. Por último vaya a Archivo>guardar>Guardar imagen. En el caso de pc de escritorio.
- 7. Suba la imagen generada.